

## **Außenspiegeleinstellung speichern**

Fahrzeug mit Sitz-Memory-Funktion

Zusammen mit der Sitzeinstellung die Außenspiegeleinstellung speichern und bei Bedarf abrufen, Seite 45.

## **Einparkstellung Außenspiegel**

Fahrzeug mit Sitz-Memory-Funktion

Den elektronischen Schlüssel im Startschalter in Stellung 2 drehen.

Am Spiegeleinstellschalter die Taste für den Spiegel an der Beifahrerseite drücken.

Rückwärtsgang einlegen. Der Außenspiegel auf der Beifahrerseite schwenkt nach unten.

Wird eine Geschwindigkeit von 10 km/h überschritten oder der Rückwärtsgang herausgenommen, schwenkt der Außenspiegel in seine ursprüngliche Position zurück.

Einparkstellung einspeichern:

Den elektronischen Schlüssel im Startschalter in Stellung 2 drehen.

Das Fahrzeug muß stehen.

Am Spiegeleinstellschalter die Taste für den Spiegel auf der Beifahrerseite drücken und Spiegel auf die Bordsteinkante einstellen.

Grüne Speichertaste der Fahrersitz-Memory-Funktion drücken.

Anschließend Spiegeleinstellschalter auf Beifahrerseite stellen und 2 Sekunden nach hinten drücken. Der Spiegel darf sich nicht verstellen. Verstellt sich der Spiegel, Einspeicherung wiederholen.

Innerhalb von 3 Sekunden die grüne Speichertaste der Fahrersitz-Memory-Funktion drücken. Der Spiegel kehrt nun in seine normale Position bis zum Anschlag zurück.

Grüne Speichertaste der Fahrersitz-Memory-Funktion loslassen.