



P32.20-0209-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
⚠	Selbstsichernde Schrauben und Muttern erneuern.		
1	Haltebügel (22b) abmontieren.	Nm Mutter (22f)	*BA32.20-P-1001-02C
2	Haltebügel (21b) abmontieren.	Nm Mutter (21i) Nm Mutter (21f) i Einbau: Wegen der Vorspannung der Haltebügel (21b), die Innensechskantschraube (21h) zuerst einsetzen.	*BA32.20-P-1002-02C *BA32.20-P-1003-02C
3	Federblattschwinge (21) und Befestigungsplatte (21c) abmontieren.	⚠ Zuordnung Federblattschwinge beachten! Die Federblattschwinge (21) ist links und rechts verschieden und je nach Typ unterschiedlich montiert. Nm Schraube (21d)	*BA32.20-P-1004-02C
4	Drehstab (10) ausbauen.	i Einbau: Drehstab (10) ausmitteln.	
5	Gummilager (21a, 22a) vom Drehstab (10) abziehen.		
6	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.		

Nm Drehstab Vorderachse

Nummer	Benennung		Typ 202	Typ 208
BA32.20-P-1001-02C	Selbstsichernde Mutter zur Befestigung Haltebügel an Querlenker	Nm	20	20
BA32.20-P-1002-02C	Selbstsichernde Mutter zur Befestigung Haltebügel an Federblattschwinge oben	M10 Nm	40	40
BA32.20-P-1003-02C	Selbstsichernde Mutter zur Befestigung Haltebügel an Federblattschwinge unten	M8 Nm	20	20
BA32.20-P-1004-02C	Selbstsichernde Schraube zur Befestigung der Federblattschwinge am Rahmen-Längsträger	Nm	60	60

Nm Drehstab Vorderachse

Nummer	Benennung	Typ 170	
BA32.20-P-1001-02C	Selbstsichernde Mutter zur Befestigung Haltebügel an Querlenker	Nm	20
BA32.20-P-1002-02C	Selbstsichernde Mutter zur Befestigung Haltebügel an Federblattschwinge oben	M10 Nm	40
BA32.20-P-1003-02C	Selbstsichernde Mutter zur Befestigung Haltebügel an Federblattschwinge unten	M8 Nm	20
BA32.20-P-1004-02C	Selbstsichernde Schraube zur Befestigung der Federblattschwinge am Rahmen-Längsträger	Nm	60