



P68.50-2251-09

- 1 Schrauben
2 Muttern
3 Sicherung
4 Dämpfer

- 5 Kugelkopf
6 Trennrollo
7 Steckverbindung

- 8 Steckverbindung
9 Klebeband
10 Abtrennung

	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr beim Ausfahren des Überrollbügels	Vor Arbeiten im Bereich des Überrollbügels die Fondkopfstützen manuell herausziehen.	AS91.00-Z-0003-01QA
1	Stoffhaltebügel vom Verdeck aufstellen und Verdeckkastendeckel öffnen		
2	Fahrzeug im Heckbereich abdecken	i Um das Verkratzen des Lackes während der Montagearbeiten zu verhindern.	
3	Trennrollo (6) mit Klebeband (9) befestigen	i Rollo mit Klebeband gegen vollständiges einrollen sichern, da sonst Falten an dem sich zum Ende hin breiter werdenden Rollo entstehen.	
4	Sicherung (3) von Dämpfer (4) anheben		
5	Dämpfer (4) von Kugelkopf (5) abnehmen		
6	Abtrennung (10) aushängen		
7	Schrauben (1) von Trennrollo (6) herausdrehen		
8.1	Steckverbindung (7) trennen	i Nur in Verbindung mit Code 282 a Skisack (Durchlademöglichkeit)	
9	Muttern (2) von Trennrollo (6) abschrauben	Nm	*BA68.50-P-1001-01A
10	Steckverbindung (8) trennen		
11	Trennrollo (6) ausbauen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Vorhänge/Rollos

Nummer	Benennung	Typ 209.4
BA68.50-P-1001-01A	Mutter Rollobefestigung	Nm 8 (±0,8)